

### FUSE P106/Saxo KABINA - BF00

F1	5A	+ APC	Diagnostika; Kontrolky dolní část palubky; Tlačítko zpátečka; Energometr; Hladové oko bufík; Ovládání bufíku; Tachometr; AirBag; Relé posilovače řízení;
F2	25A	+ APCC	Ventilátor topení
F3	10A	+ APCC	Ventilátor trakčního motoru - pomalý běh; Vyhřívání zadní sklo a zrcátka
F4	5A	+ Příslušenství	Rádio;
F5	30A	+ Baterie (F)	Klakson; Zapalovač;
F6	15A	+ Baterie (F)	Výstražky;
F7	20A	+ APC	Cívka R5-R8; Kontakty R6-R8; Couvačky vč. kontrolky (R6); ECU (přes shunt); Brzdová světla (R7); Vakuová pumpa;
F8	20A	+ Baterie	Diagnostika; Osvětlení interiér a kufr; Paměť rádia; Centrální zamykání; Hodiny;
F9	30A	+ Příslušenství	Blinkry; Stěrače; Ostřikovače; Ovládání stahování oken;
F10	30A	+ Baterie	Napájení stahování oken;
F11	5A	+ z parkovaček	Zadní mlhovka a kontrolka;
F12	3A	+ přes Parkovačky	Zadní parkovačky - levé; Přední parkovačky; Podsvícení palubky a tlačítek; El. naklápění světel - napájení
F13	3A	+ přes Parkovačky	Zadní parkovačky - pravé; Podsvícení palubky a tlačítek; SPZ; Podsvícení zapalovače, rádia...; El.naklápění světel - ovládání

### FUSE P106/Saxo KABINA - BF00 (nahore nad relátkama)

F15	20A	deska relé	Velký fofr pro ventilátor trakčního motoru (R5)
F16	10A	+ Baterie E	Denní svícení - je-li osazeno relé 2400 (svítí park. + potkáv.)

### FUSE P106/Saxo KABINA - BF00 (dole pod pojistkama)

---	---	Shunt	Klema, když není relé imobilizéru (+ APC do ECU)
-----	-----	-------	--

Pozn.:

Vypnuto	vypnuto nebo bez klíčku	nultá poloha klíčku spínací skříňky
+ Příslušenství	+ pro příslušenství	první a druhá poloha klíčku (při startování spadne)
+ APC	+ přes klíček i při starování	druhá a třetí poloha klíčku
+ APCC	+ vypne při startování	pouze druhá poloha klíčku
+ Baterie	+ permanentně	nesouvisí s polohou spínací skříňky

**FUSE P106/Saxo MOTOROVÝ PROSTOR - BF01**

F1	-	+ Baterie	Nepřipojeno
F2	40A	+ Baterie	Relé box - kontakty R1-R5, cívky R1-R4;
F3	-	+ Baterie	Nepřipojeno
F4	15A	+ Baterie	Bufík
F5		+ Baterie	Nepřipojeno
F6		+ Baterie	Nepřipojeno
F7		+ Baterie	Nepřipojeno
F8	5A	+ Baterie	ECU (pin 38); Osvětlení dvířek nabíjení
F9	10A	přes F2	Vodní pumpa (R1)
F10	5A	klíček - START	Starter (ECU pin 32)
F11	10A	přes F2	Ventilátor chladiče (R4)
F12	10A		Levé dálkové světlo
F13	10A		Pravé dálkové světlo
F14	10A		Levé potkávací světlo
F15	10A		Pravé potkávací světlo

**FUSE P106/Saxo MOTOROVÝ PROSTOR - BMF1**

E	20A		Přepínač světel (0002)
F	80A		Fuses kabina (BF00); KONTAKTY RELÉ +APC do ECU (1729) - - cívka jde přímo z APC klíčku Nebo KLEMA u verze bez imob.
G	50A		Spínací skříňka (APCC, APC, START)
H	70A		Posilovač řízení

**FUSE P106/Saxo MOTOROVÝ PROSTOR - RELÉ BOX**

F15	3A		Kontrolka nabíjení (blik) (z kontaktu R1); Horní hladové oko; aj.
-----	----	--	--