

FUSE Partner/Berlingo KABINA (BF00)

F1	10A	+ Příslušenství	Rádio
F1 A		+ Baterie	
F2	5A	+ APC	Podsvícení PRDN; Diagnostika Pípák na rozsvícená světla (napájení)
F3	20A	+ APC	ECU (21), Vacuum pump; relé box (cívky R5-R8)
F4	5A	+ Parkovačky	LP + PZ parkovačka; Varovný pípák (ovl.)
F5	10A	+ APCC	Ventilátor chlazení motoru - malé otáčky
F6	10A	+ APCC	Nepřipojeno
F7	10A	+ Baterie	Klakson; Konektor diagnostiky
F8	-	Shunt	Pro rozpojení trvalých spotřebičů (asi)
F9	5A	+ Parkovačky	PP + LZ parkovačka; Osvětlení SPZ
F10	20A	+ Baterie	Ovládání stahování oken
F11	20A	+ Baterie	Elektrické stahování okna - pravé dveře
F12	10A	+ APC	Ovládání relé posilovače řízení Ovládání topení; Kontrolky vpřed, vzad, stop
F13	5A	+ Baterie	Elektrické stahování okna - levé dveře
F14	10A	+ Baterie přes Shunt	HF přijímač centrálního zamykání
F15	15A	+ Baterie	Centrální zamykání
F16	15A	+ Baterie	Zapalovač
F16A		+ Příslušenství	
F17	20A	E/S	Ventilátor chlazení motoru - plné otáčky
F18	5A	+ Parkovačky	Zadní mlhovky a jejich kontrolka
F19	5A	+ Parkovačky	Podsvícení palubky, tlačítek spínačů...
F20	25A	+ APCC	Ventilátor topení
F21	5A	+ APCC	Vyhřívání zadního skla - ovládání + časovač
F22	20A	+ Příslušenství	Zadní stěrač + cyklovač
F23	-	+ Baterie přes Shunt	Nepřipojeno
F24	20A	+ Příslušenství	Přední stěrače - motor
F25	5A	+ Baterie	Osvětlení interiéru; Rádio (Memory); Perman. +12V do palubky
F26	15A	+ Baterie	Výstražná světla
F27	30A	+ Baterie	Vytápění zrcátek; Vyhřívání zadního skla
F28	15A	+ Příslušenství	Cyklovač předních stěračů; Elektr. ovl. zrcátek
F29	-	+ Baterie	Nepřipojeno
F30	10A	+ Příslušenství	Blinkry; Čtečka map (strop. lampa s čočkou); aj.

FUSE Partner/Berlingo MOTOROVÝ PROSTOR (BF01)

F1	-	+ Baterie	Nepřipojeno
F2	40A	+ Baterie	Relé box - kontakty R1-R5, cívky R1-R4
F3	-	+ Baterie	Nepřipojeno
F4	15A	+ Baterie	Bufík
F5		+ Baterie	Nepřipojeno
F6		+ Baterie	Nepřipojeno
F7		+ Baterie	Nepřipojeno
F8	5A	+ Baterie	ECU (pin 38); Osvětlení dvířek nabíjení
F9	10A	relé R1	Vodní pumpy (obě)
F10	5A	klíček - START	Starter (ECU pin 32)
F11	10A	relé R2	Ventilátor chladiče
F12	10A		Levé dálkové světlo
F13	10A		Pravé dálkové světlo
F14	10A		Levé potkávací světlo
F15	10A		Pravé potkávací světlo

Pozn.:

---	vypnuto nebo bez klíčku	nultá poloha klíčku spínací skříňky
+ Příslušenství	+ jen pro příslušenství	první poloha klíčku
+ APC	+ přes klíček i při starování	druhá i třetí poloha klíčku
+ APCC	+ vypne při startování	třetí - startovací poloha (odlehčení)
+ Baterie	+ permanentně	nesouvisí s klíčkem